

Stucco per finestre contenente amianto 5

Rimozione dei vetri di finestre all'aperto durante i lavori di smantellamento

Punti essenziali

- I vetri delle finestre con stucco contenente amianto devono essere rimossi solo all'aperto utilizzando una mazza, un piede di porco, un escavatore ecc.
- Per non mettere in pericolo terzi, i vetri devono essere rimossi in un'area circoscritta.
- Questo metodo non si può applicare se, in vista della successiva lavorazione, il telaio o il vetro presenta ancora dei resti di stucco contenente amianto. In questo caso i materiali vanno separati completamente e i lavori affidati solo ed esclusivamente a una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva (vedi scheda tematica n. 33042).

Preparazione dei lavori

Individuazione dei pericoli

- Prima di iniziare i lavori individuare i pericoli e pianificare le misure necessarie.

Istruzione

- Prima di iniziare i lavori, il personale deve essere istruito sui pericoli e sulle procedure da adottare.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- Maschere antipolvere monouso di tipo FFP3
- Tute di protezione monouso di categoria 3, tipo 5/6, con cappuccio
- Occhiali e guanti di protezione

Apparecchi, materiale e attrezzature

- Mazza, piede di porco o simile
- Cassone

Esecuzione dei lavori

- La rimozione del vetro va eseguita all'esterno.
- Il vetro viene rimosso dal telaio frantumandolo con una mazza, un piede di porco, un piccone o un attrezzo simile all'interno di un cassone o di un container.

La frantumazione dei vetri di finestre con stucco contenente amianto provoca un rilascio minimo di fibre di amianto. Gli artigiani edili qualificati possono eseguire questi lavori all'aperto se rispettano la procedura descritta nella presente scheda.



1 Rimozione del vetro con una mazza



2 Lavoratore con il giusto equipaggiamento (DPI)

Conclusione dei lavori

Pulizia

- Al termine dei lavori, l'intera area circostante il cassone deve essere accuratamente pulita.

Smaltimento

- Per informazioni sullo smaltimento e sulle discariche è possibile rivolgersi agli uffici cantonali competenti nelle questioni relative all'amianto (www.rifiuti.ch / www.ufam.admin.ch).



3 Smaltimento separato dei telai e del vetro

Prescrizioni e norme

OLCostr
(Ordinanza sui lavori di costruzione) Artt. 3.2, 4, 81-86

Direttiva CFSL 6503 «Amianto»



Per saperne di più
www.suva.ch/amianto
www.forum-amianto.ch

Schede tematiche sullo stucco per finestre contenente amianto:

- «In generale»: www.suva.ch/33039.i
- «Rimozione all'aperto con scalpello o spatola»: www.suva.ch/33040.i
- «Rimozione con procedimento a caldo»: www.suva.ch/33041.i
- «Rimozione con macchine e utensili manuali»: www.suva.ch/33042.i

Suva, Settore costruzioni, tel. 058 411 12 12
bereich.bau@suva.ch