

## Asbesthaltiger Fensterkitt 6

### Entfernen von Anschlagkitt von Fensterrahmen und Mauerwerk

#### Das Wichtigste in Kürze

- Dieses Factsheet beschreibt, wie asbesthaltiger Kitt zwischen Fenster- oder Fassadenelementen und Mauerwerk (sogenannter Anschlagkitt) mit Handwerkzeugen zu entfernen ist.
- Das Verfahren ist nur anwendbar, wenn bei der Sanierung eine natürliche Lüftung gewährleistet werden kann und allfällige Kittreste nicht abgeschliffen werden müssen. Ansonsten sind die Arbeiten gemäss EKAS-Richtlinie 6503 (Kapitel 7) auszuführen.

**Beim Entfernen von asbesthaltigem Anschlagkitt mit Handwerkzeugen ist mit einer erhöhten Freisetzung von Asbestfasern zu rechnen. Instruierte Baufachleute können die Arbeiten ausführen, wenn das hier beschriebene Verfahren eingehalten wird.**

#### Arbeitsvorbereitung

##### Gefährdungsermittlung

- Vor Beginn der Arbeiten sind die Gefährdungen zu ermitteln und die erforderlichen Massnahmen zu planen.

##### Instruktion

- Die Mitarbeitenden sind vor Arbeitsbeginn über die Gefährdungen und das Vorgehen zu instruieren.

##### Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Atemschutzmasken des Typs FFP3
- Einwegschutanzüge Kat. 3 Typ 5/6 mit Kapuze
- Schutzbrille

##### Sanierungsbereich

- Den Arbeitsbereich gegen das Gebäudeinnere mit einer Kunststofffolie abtrennen.
- Sicherstellen, dass keine Drittpersonen Zutritt zum Arbeitsbereich haben (Warnschilder).
- Mobiliar und andere bewegliche Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen.
- Nicht mobile Einrichtungen mit Folie abdecken.
- Boden zur Aufnahme von Kittstücken mit Kunststofffolie abdecken.



1 Aufschneiden des Fensterrahmens mit einer Fuchsschwanzsäge



2 Asbeststaubsauger der Staubklasse H (gemäss SN EN 60335-2-69)



3 Atemschutzmaske FFP3

### Benötigte Geräte

- Asbeststaubsauger der Staubklasse H (gemäss SN EN 60335-2-69)
- elektrische Fuchsschwanz- oder Säbelsäge

### Benötigtes Material und Werkzeug

- Geissfuss/Pickel
- Schraubenzieher
- Spachtel, Stechbeitel, Japanmesser usw.
- Kunststoff-Abdeckfolie und Klebeband
- Kunststoffsäcke mit Kennzeichnung Asbest

## Ausführen der Arbeiten

### Entfernen des Fensterkits

- Fensterrahmen mit geeigneten Werkzeugen vom Mauerwerk lösen.
- Kitt vom Mauerwerk entfernen. Asbeststaubsauger als Quellenabsaugung verwenden.
- Anfallenden Abfall in doppelte, reissfeste Kunststoffsäcke mit Kennzeichnung Asbest abpacken.
- Asbestsäcke sowie Fensterenteile mit festgebundenem Fensterkitt sorgfältig unzerstört in geeigneten Mulden deponieren. Nicht werfen, keine Schuttrutschen benutzen.

### Pausen

- Auf der Baustelle nicht in der Nähe des Arbeitsplatzes essen, rauchen usw.

### Hygiene

- Beim Ausziehen des Einwegschutanzugs darauf achten, dass die Kleider nicht verschmutzt werden.
- Keine verschmutzten Kleider nach Hause nehmen.
- Wasch- und Duschgelegenheiten nutzen.

## Abschliessen der Arbeiten

### Reinigung

- Nach Arbeitsabschluss gesamten Arbeitsbereich mit Asbeststaubsauger oder nass gründlich reinigen.
- In Abhängigkeit der weiteren Nutzung empfiehlt es sich, den Sanierungserfolg, mindestens stichprobeweise, durch ein unabhängiges Messinstitut mit VDI-Luftmessung nachweisen zu lassen.



4 Sauber abgetrennter Arbeitsbereich



5 Kunststoffsack mit der Kennzeichnung Asbest

### Entsorgung

- Das entfernte Material ist nach den Vorschriften der kantonalen Behörden zu entsorgen.
- Asbesthaltige Abfälle sind in geschlossenen Mulden zwischenzulagern und zu transportieren.

### Relevante Vorschriften und Normen

- BauAV (Bauarbeitenverordnung) Art. 3.2, 4 und 32  
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest»



### Weitere Informationen

[www.suva.ch/asbest](http://www.suva.ch/asbest)

[www.forum-asbest.ch](http://www.forum-asbest.ch)

Factsheets zum Thema asbesthaltiger Fensterkitt:

- Überblick, [www.suva.ch/33039.d](http://www.suva.ch/33039.d)
- Entfernen mit Stechbeitel oder Spachtel im Freien, [www.suva.ch/33040.d](http://www.suva.ch/33040.d)
- Entfernen mit wärmebasiertem Verfahren, [www.suva.ch/33041.d](http://www.suva.ch/33041.d)
- Entfernen mit Handmaschinen und Handwerkzeugen, [www.suva.ch/33042.d](http://www.suva.ch/33042.d)
- Ausglasen von Fenstern bei Rückbauarbeiten, [www.suva.ch/33043.d](http://www.suva.ch/33043.d)

Suva, Bereich Bau, Tel. 058 411 12 12  
[bereich.bau@suva.ch](mailto:bereich.bau@suva.ch)